

Controlador de Riego G75



MANUAL DEL USUARIO

# TABLA DE CONTENIDO

Comenzando	. 1
CARACTERISTICAS	1
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
FUNCIONES BÁSICAS DEL CONTROLADOR	2
INSTALACIÓN	2
OPERACIÓN MANUAL	
PROGRAMANDO EL RIEGO	3
Duración del Riego para P1/P2/P3	4
Tabla para la Programación del Riego P1	4
Tabla para la Programación del Riego P2	
Tabla para la Programación del Riego P3	4
Programando el Controlador	5
SIGNIFICADO DE LOS ICONOS DEL CONTROLADOR	5
PROGRAMANDO EL RELOJ	6
PROGRAMANDO LA DURACIÓN DEL RIEGO	7
REGANDO TODOS LOS DÍAS A UNA HORA FIJADA (P1)	7
Programando la Hora de Inicio	8
Ejemplo	
REGANDO EN DÍAS SELECCIONADOS (P2)	9
Programando los Dìas	9
Ejemplo	10
REGANDO HASTA TRES VECES AL DÍA EN DÍAS	
SELECCIONADOS (P3)	11
Programando la Hora de Inicio	
Programando un Segundo y Tercer Riego Diarios	12
Seleccionando los Dìas	12
Ejemplo	13
Mantenimiento y Localización de Fallas	14
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	14
FUERA DE TEMPORADA	15
LOCALIZACIÓN DE FALLAS	16
Contacto y Servicio de Información	
GARANTÍA	
INFORMACIÓN DE CONTACTO	18

### Comenzando

#### **Caracteristicas**

- Hasta tres operaciones por día
- Trabaja con batería; no necesita conexión
- Instalación sencilla
- A prueba de agua resistente al clima
- Programación sencilla

#### Identificación de las Partes



#### Funciones Básicas del Controlador

Esta sección da una breve descripción de los botones del Controlador. Ver las siguientes secciones para una mayor información.

**Botón MODE** - Al oprimir rápidamente el botón **MODE** se apaga el controlador, o se enciende un programa específico (**P1**, **P2**, o **P3**). Al mantener oprimido el botón **MODE** coloca el controlador en el modo de programación.

**Botón SET** - Oprima el botón **SET** para una función y proseguir.

⊕ ⊖- Use estos botones para incrementar y disminuir las funciones de programación.

#### Instalación

- 1. Apague la llave principal.
- Instale la válvula en el sistema de riego, con el fin de que la flecha negra de la válvula se encuentre apuntando en la dirección del flujo del agua. El Controlador puede moverse alrededor para facilitar la instalación.
- 3. Ocasionalmente la válvula se abre en tránsito. Para asegurarse que la válvula se encuentre cerrada antes de que usted abra la llave principal, primero asegúrese de que el Controlador no se encuentre fijado en OFF (Si está fijado en OFF, oprima brevemente en el botón MODE para encenderlo). Luego oprima y SET simultáneamente para abrir, y luego oprima y SET simultáneamente.

para cerrar. Ahora usted está listo para programar el Controlador.

4. Abra la llave principal.

# **Operación Manual**

Para abrir manualmente la válvula, asegúrese de que el Controlador no se encuentre en OFF (si se encuentra en OFF, oprima brevemente en el botón **MODE**), luego oprima  $\bigcirc$  y **SET** simultáneamente.

El riego va a continuar hasta que el intervalo definido haya pasado. Si la duración del riego ha sido fijada en cero, la válvula se va a cerrar después de un minuto.

Para terminar el riego, oprima  $\Theta$  y **SET** simultáneamente.

# Programando el riego

Si usted está planeando regar en días seleccionados solamente (P2), o hasta tres veces al días seleccionados (P3), es importante hacer un plan de riego antes de programar el controlador. El plan debe detallar los días que usted quiere regar, el número de veces que usted quiere regar cada día, y a que hora quiere que comience el riego. Consulte este plan mientras programa el Controlador.

# Duración del Riego P1/P2/P3

Tiempo de Duración	
1	

#### Tabla para la Programación del Riego P1

Tie	mpo	de Inici	io				
Do	m.	Lun.	Mar.	Mier.	Juev.	Vier.	Sab.
√	/	$\sqrt{}$		V	V	V	$\sqrt{}$

#### Tabla para la Programación del Riego P2

Tiempo de Inicio Se				egún lo f	ijado en l	P1	
Dom.	Lun.	M	lar.	Mier.	Juev.	Vier.	Sab.

#### Tabla para la Programación del Riego P3

		Inici	io 1	Inicio 2	Inicio 3	
Tiempo de Inicio						
Dom.	Lun.	Mar.	Mier	Juev.	Vier.	Sab.


# Programando el Controlador

# Significado de los Iconos del Controlador



NOTA: Al oprimir de una manera rápida el botón MODE apaga el Controlador, o enciende un programa específico (P1, P2 o P3). Al mantener oprimido el botón MODE coloca el Controlador en el modo de programación.

- 1. Días de riego de la semana.
- 2. Inicio del programa
- 3. Programa#
- 4. Riego
- 5. Cronómetro o Reloj
- 6. Batería baja
- 7. Ajuste de la Hora





NOTA: Usted no podrá programar el Controlador si está fijado en operación manual (Página 3), o si está fijado en OFF. Para salir de la operación manual oprima y SET simultáneamente. Para salir de OFF oprima brevemente el botón MODE.


El controlador va a volver al modo de operación después de 30 segundos si ningún botón es oprimido.

### Programando el Reloj

Si la pantalla está en blanco, oprima MODE para activar.

Antes de programar el Controlador usted debe fijar el reloj.

 Oprima MODE hasta que el icono de ajuste de la hora aparezca (los minutos van a volverse intermitentes):




En esta panalla los números representan la hora actual.

- 2. Use los botones y para ajustar los minutos.
- 3. Oprima SET para continuar.
- 4. Use los botones  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para ajustar las horas.
- 5. Oprima **SET** para continuar.
- 6. Use los botones by para seleccionar el día actual de la semana. El día seleccionado va a volverse intermitente.
- 7. Oprima **SET** para volver al modo de operación.

# Programando la Duración del Riego

Para programar la duración de todos los riegos, usted debe estar en un modo de operación (P1, P2 o P3).

 Oprima el botón MODE hasta que la pantalla de la programación del reloj aparezca, luego oprima MODE otra vez hasta que la siguiente pantalla aparezca (los minutos se van a volver intermitentes).



En esta pantalla, los números del reloj se refieren a la cantidad de tiempo que usted quiere que continúe el riego.

- 2. Use los botones  $\bigcirc$  y  $\bigcirc$  para ajustar los minutos.
- 3. Oprima **SET** para continuar.
- 4. Use los botones  $\bigoplus$  y  $\bigoplus$  para ajustar las horas.
- 5. Oprima **SET** para continuar.

# Regando todos los días a una hora fijada (P1)

Si usted quisiera regar su jardín todos los días a la misma hora use el programa **P1**.

# Programando la Hora de Inicio

Después de programar el tiempo de duración de riego, la siguiente pantalla aparece:



En esta pantalla, los números del reloj se refieren a la hora a la cual usted quiere que se inicie el riego.

- 1. Use los botones  $\bigoplus$  y  $\bigoplus$  para ajustar los minutos.
- 2. Oprima SET para continuar.
- 3. Use los botones  $\bigoplus$  y  $\bigoplus$  para ajustar las horas.
- Oprima SET para volver al modo de operación
   (P1 la programación se encuentra completa).

#### **Ejemplo**

Si usted quiere regar todos los días a las 8:00 de la mañana, por 15 mintos: Asegúrese de que el reloj esté programado, y que usted se encuentre en el modo de operación. Oprima MODE dos veces para obtener el Tiempo de Diración (con la pestaña). Programe el Tiempo de Duración en 0:15. Luego programe el reloj y la pestaña) a las 8:00.

# Regando en Días Seleccionados (P2)


Si usted quisiera regar su jardín en días específicos a la misma hora use el programa **P2**:



Primero debe programarse la duración del riego. Ver la página 7. **P2** toma la hora de inicio directamente de **P1**. Para instrucciones de cómo programar **P1** ver la página 7.

### Programando los Días

 Para programar los días, oprima MODE hasta que la pantalla de programación del reloj aparezca, luego oprima MODE otra vez hasta que el Tiempo de Duración (Duration Time) (con pestaña) aparezca, luego oprima MODE otra vez hasta que la pantalla de P1 aparezca, y oprima otra vez hasta que aprezca la siguiente pantalla:



2. Oprima SET para llegar al día que usted quiera regar. El número (correspondiente al día de la semana) se vuelve intermitente.

- 3. Oprima para seleccionar ese día (el cuadro que aparece indica el día seleccionado).
- 4. Oprima  $\Theta$  para deseleccionar el día.
- Oprima SET hasta que todos los días estén programados como se desee. El día actual continua intermitente.
- 6. Oprima SET para volver al modo de operación.

#### **Ejemplo**

Si usted quiere regar el Domingo (Sunday), Martes (Tuesday), Jueves (Thursday) y Sábado (Saturday) a las 8:00 en la mañana, por 15 minutos: Asegúrese de que el reloj se encuentre programado, y que usted se encuentre en el modo de operación. Luego oprima **MODE** dos veces para obtener el Tiempo de Duración (Duration Time) con pestaña).

las 0:15. Luego programe el reloj (en la siguiente pantalla con la cara del reloj y la pestaña) a las 8:00. Oprima **MODE** para llegar a la pantalla P2, luego seleccione los días 1, 3, 5, y 7.

# Regando hasta tres veces al día en días seleccionados (P3)

Si usted quiere regar más, hasta tres veces al día, en días específicos, use el programa **P3.** 




Primeo debe programarse el tiempo de duración. Ver página 7.

#### Programando las Hora de Inicio

Para programar las hora de inicio, usted debe encontrarse en el modo de operación (P1, P2, o P3).

 Oprima MODE hasta que la pantalla de programación del reloj aparezca, oprima MODE otra vez hasta que la pantalla del Tiempo de Duración (Duration Time) (con pestaña) aparezca, oprima MODE una tercera vez hasta que aparezca la pantalla P1, oprima otra vez hasta que aparezca P2, luego oprima otra vez hasta que aparezca la pantella P3 (Los minutos van a estar intermitentes).



En esta pantella, los números del reloj se refieren a la hora que usted quiere el primer riego (INICIO 1) (START 1) para comenzar. Las tres flechas debajo de INICIO (START) indican las tres clases diferentes de riegos. A medida que aparece cada flecha usted puede programar la hora de inicio para ese riego en particular.

- 3. Oprima **SET** para continuar.
- 4. Use los botones  $y \ominus y$  para ajustar las horas.
- Oprima SET para continuar la programación.
   Ahora la flecha aparece bajo INICIO 2 (START 2).

# Programando un Segundo y Tercer Riego Diarios

Repita los pasos anteriores para programar las horas de inicio de los riegos Segundo y tercero diarios. Después de completar la programación de las horas de inicio, el número 1 en la esquina superior izquierda va a volverse intermitente indicando que usted está listo para seleccionar los días que usted quiera regar.

#### Seleccionando los Días

- Oprima SET para desplazarse por los días, y llegar al día en el cual usted quiera regar. El número (correspondiente al día de la semana) va a volverse intermitente.
- 2. Oprima para seleccionar ese día (el cuado que aparece indica el día seleccionado).

- 3. Oprima Opara deseleccionar el día.
- Continúe a través de todos los días hasta que el día 7 se encuentre intermitente, luego oprima
   SET para volver al modo de operación u oprima para seleccionar el día 7 (si se desea) y luego oprima SET.

#### **Ejemplo**


Si usted quiere regar en Domingo (Sunday), Martes (Tuesday), Jueves (Thursday) y Viernes (Friday) a las 8:00 de la mañana, al mediodía, y a las 15:00 en la tarde por 30 minutos cada vez, primero asegúrese de que el reloj se encuentre programado, y que el tiempo de duración se encuentre fijado en 0:30. Luego oprima MODE hasta que la pantalla de la programación del reloj aparezca, oprima MODE otra vez hasta que la pantalla de Tiempo de Duración (Duration Time) (con pestaña) aparezca, oprima MODE una tercera vez hasta que la pantalla P1 aparezca, oprima otra vez hasta que aparezca P2, luego oprima otra vez hasta que la pantalla P3 apareza (con la cara y pestaña del reloj). Programe Inicio 1 (Start 1) a las 8:00, Inicio 2 (Start 2) a las 12:00, e Inicio (Start 3) a las 15:00. Después de programar las horas de inicio de riego, los días en la parte superior de la pantalla se vuelven intermitentes. Programe 1, 3, 5 y 6 luego oprima **SET** cuando llegue al día 7.

# Mantenimiento y Localización de Fallas

#### Instalación de la Bateria

Reemplace la batería al comienzo de cada temporada de riego y cuando aparezca el símbolo de batería baja

- 1. Usando un destornillador Phillips, quite los cuatro tornillos de la tapa de la batería.
- 2. Quite la tapa de la batería y el sello.
- 3. Reemplace la batería.
- Después de volver a colocar el sello, coloque la tapa de nuevo, y asegúrela con los cuatro tornillos.



# Fuera de Temporada

Durante la temporada en la cual usted no necesita regar sus plantas oprima rápidamente el botón **MODE** hasta que se muestre OFF. NO quite la batería. El Controlador está equipado con una batería de seguridad, y quitar la batería principal por períodos largos va a ocasionar que la baterería de seguridad se descargue.

#### Localización de Fallas

Problema	Causa	Solución	
El Controlador no riega las plantas como se desea.	El agua en la llave principal está apagada	Revise la llave	
como se desea.	Manguera cortada o bloqueada	Reemplace la sección dañada	
	Batería muerta	Reemplace la batería	
	El Controlador está en OFF	Fije el Controlador en el programa deseado	
	El Controlador está mal programado	Revise los parámetros del programa y el reloj	
Pantella en Blanco	Batería muerta	Reemplace la batería	
	El Controlador se encuentra en el modo de dormir	Oprima MODE para activar la pantalla	
El agua no se apaga	La válvula está bloqueada por mugre	Reemplace la válvula	
	La válvula está instalada al revés	Instale la válvula para que la flecha apunte hacia la dirección del flujo del agua	



**Precaución** No quite la batería cuando el Controlador se encuentre en uso

# Contacto y Servicio de Información

#### Garantía

Los productos *Baccara* garantizan estar libres de defectos en el material y en su confección, por un período de un año desde la fecha de entrega.

Esta garantía no aplica cuando el equipo no es utilizado e instalado estrictamente de acuerdo con las especificaciones y Manual del Usuario *Baccara*.

Tampoco aplica por fallas causadas por relámpagos o daños debidos a temperaturas de congelamiento o causas mecánicas (Ej. cortadoras de césped). *Baccara* no se hace responsable por daños indirectos, accidentales o de momento, en conexión con el uso del equipo.

Para recibir los beneficios de la garantía, los clientes deben devolver las unidades defectuosas junto con el recibo del distribuidor *Baccara*.

*Baccara* se reserva el derecho de alterar, modificar o rediseñar sus productos, precios y garantía en todo momento sin crear una responsabilidad por la obsolescensia del inventario de los clientes de tales partes o productos.

Esta póliza garantía del fabricante puede aplicarse de una manera diferente de acuerdo a los distintos países.

